

### Afstandsbediening koppelen aan dimmer

Zet de hoofdschakelaar aan.

- A. Verwijder het plasticje bij de batterij in de afstandsbediening. Let op: De batterij niet met blote handen aanraken. Hierdoor zal de batterij sneller leeglopen.
- B. Wis het geheugen van de dimmer door de 'leerknop' (learning key) 5 seconden ingedrukt te houden. De verlichting knippert tweemaal ter bevestiging.
- C. Druk ¼ seconde (dus heel kort 1 klik) op de zwarte "leerknop" op de dimmer.
- D. Druk direct hierna (kort 1 klik) op ▼ of ▲ van zone 1 op de afstandsbediening. De aangesloten LED verlichting knippert eenmaal ter bevestiging. De dimmer is nu gekoppeld aan zone 1.
- E. Herhaal stappen B en C om meerdere dimmers te koppelen aan de afstandsbediening.

#### Opties:

- Er kunnen meerdere dimmers in één zone geplaatst worden. Alle dimmers gekoppeld aan één zone reageren gelijktijdig.
- Een dimmer kan aan meerdere zones gekoppeld worden.

### Dimmen van de verlichting

- E. Houd de ▼ of ▲ lang ingedrukt om de lichtsterkte aan te passen. Alle dimmers gekoppeld aan een zone zullen gelijktijdig reageren.

### Zone uitschakelen

- F. Klik op ▼ om een zone uit te schakelen en ▲ om deze weer in te schakelen. Alle dimmers gekoppeld aan een zone zullen gelijktijdig schakelen.

### Alle dimmers gelijktijdig schakelen

- G. Klik op ON of OFF op de afstandsbediening om alle aangesloten dimmers tegelijkertijd te schakelen.

### Geheugenfunctie

- H. Op de afstandsbediening staan 2 geheugen plaatsen: M1 en M2. Nadat u de juiste dimstand heeft ingesteld, kunt u deze opslaan door één van de geheugenplaatsen lang ingedrukt te houden. De verlichting knippert eenmaal ter bevestiging. Nu is deze dimstand opgeslagen.
- I. Zijn er in een geheugenplaats een of meerdere zones uitgeschakeld en u wilt deze eenmalig inschakelen? Druk lang op de ▲ knop van de desbetreffende zone om deze weer in te schakelen.
- J. Herhaal stap H om geheugen te overschrijven.

### Herprogrammeren

Houd de 'leer knop' op de dimmer voor ongeveer 5 seconden ingedrukt om het geheugen van de dimmer te wissen. De aangesloten verlichting zal twee maal knipperen ter bevestiging. Herhaal stappen B-C om deze dimmer te koppelen aan één of meerdere zones op de afstandsbediening.